

ELW 12-11-21 Neustart nach Stromausfall

Wenn mittig im Armaturenbrett die Anzeige

Neustart Wandler und USV

1. Prüfung das Zündung aus ist, ansonsten ausschalten
2. Abstecken Ladestecker
3. Ausschalten Wandler
4. 10 Sekunden warten
5. Einstecken Ladestecker
6. Einschalten Wandler
7. Einschalten USV

Wenn alles funktioniert hat sollte der Drucker wieder laufen (hört man direkt am Ausrichtungsgeräusch) sowie die PCs hochfahren.

Notfallkontakt

Bei Notfällen an [Stephan Austel](#) wenden.

From:

<https://wiki.feuerwehr-gnarrenburg.de/> - **Einsatzinformationssystem FF Gnarrenburg**

Permanent link:

<https://wiki.feuerwehr-gnarrenburg.de/doku.php?id=lokal:anleitungen:121121-neustart&rev=1745781000>

Last update: **2025/04/27 21:10**

